


三、胎压系统学习



选择胎压维修及车型年份：选择胎压维修图标，再选择对应车型、年份及传感器频率，进入到胎压的功能选择页面。




胎压系统学习：查看学习帮助，根据帮助的提示方法和步骤，进行胎压系统的学习：不同车辆的学习方法不一样，请根据具体车辆的方法而学习。

汽车保养



维修养护选择：在系统桌面，选择汽车养护，进入汽车保养的功能操作页面。



车型选择及步骤操作：在汽车保养页面，选择对应的保养功能，再选择车型和系统，根据提升进行下一步操作。

装箱清单：主机X1、FOX200 VCIX1、Type-C充电线及数据线X1、充电器X1、快速指南X1、保修卡X1、合格证X1

警告！

胎压维修和车辆养护，务必遵守正确的操作步骤及安全规范，在使用设备前，请仔细阅读《用户手册》，以免造成人员、车辆、设备及周围环境的损害，因操作不当，而造成任何伤害，富士伟业不承担任何直接或间接的赔偿责任，且还有可能导致设备保修失效。《用户手册》电子档可在设备的维修案例模块中找到，或者本公司网站找到。

深圳富士伟业科技有限公司

地址：深圳市宝安区留仙二路三巷14号新政C栋5楼

网站：www.foxwelltech.com.cn

邮箱：cnsupport@foxwelltech.com

电话：0755-26897226

热线：400 900 6388



微信订阅号



微信服务号



官方抖音号：785425045

FOXWELL 富士伟业

快速使用参考指南

汽车智能胎压匹配维修系统T5000




注意：在操作本设备前，请认真阅读《用户手册》，尤其安全注意事项和保修条款。请正确使用本系统，以免造成产品损坏或带来人身伤害。由于操作不当造成的损坏将导致保修失效。

《用户手册》电子档：在设备的案例教程，用户手册栏目中找到，还可到富士伟业中文官网查找。

概览


主机：

- 1、电源LED灯：显示电池电量、充电等状态。
- 2、LCD触摸屏：7寸LCD电容触摸屏。
- 3、胎压信号发射器：胎压激活及编程等信号发射器。
- 4、电源/锁屏开关：长按可开启/关闭诊断平板，短按可锁屏/解锁诊断平板。
- 5、电源充电口：Type-C电源充电口。
- 6、USB口：通用USB口，用于内窥镜、示波器等外部扩展及VCI绑定配对。
- 7、照相及摄像镜头：照相或摄像镜头用。
- 8、扬声口：设备操作及视频播放等声音的扬声口。



VCI：


- 9、运行指示灯：正常运行时闪烁，异常时常亮或常灭。
- 10、通讯指示灯：与设备之间数据交互时闪烁。
- 11、电源灯：与车辆连接时常亮。
- 12、USB线连接口：用USB线连接平板，进行有线连接及VCI绑定。
- 13、16PIN诊断座：连接车辆OBD口。




蓝牙配对及初始设置



开机: 长按电源键3秒开机。确认系统有足够的电量或已连接直流电源。




VCI绑定: 将VCI用USB线连接诊断平板，使VCI和诊断平板进行配对。出厂时进行了绑定，恢复出厂设置时需重新绑定。



富士伟业账户注册: 将设备连接到WIFI网络，新用户根据提示，注册一个富士伟业账户，若已有账号，可选择登录。



产品激活: 账户登录后，按提示进行产品激活，或在桌面的“我”中进行激活。



开机: 长按电源键3秒开机。确认设备有足够的电量或已连接直流电源。



确认VCI连接: 通过查看右上角VCI图标，确认VCI是否已经连接。



选择胎压维修及车型年份: 选择胎压维修图标，再选择对应车型及年份，进入到胎压的功能选择页面。



胎压诊断: 在胎压功能选择页面，选择诊断，即可对胎压系统全面诊断，包括读码、清码、数据流、动作测试及特殊功能。

二、传感器编程与激活

胎压维修

一、胎压系统诊断




VCI连接: 将VCI插入到车辆的OBD诊断口，诊断口一般在方向盘下方。



启动汽车: 汽车点火或通电，使VCI进行通电。



传感器编程: 在系统桌面，选择胎压维修，再选择车型及年份菜单，进到传感器的功能选择页面，再选择传感器编程，将要编程的传感器靠近设备20公分以内。按发射按钮，即可进行传感器编程。



传感器激活: 在系统桌面，选择胎压维修，再选择车型及年份菜单，进到传感器的功能选择页面，再选择传感器激活，将要设备靠近要激活的传感器20公分以内。按发射按钮，即可对传感器进行激活，在设备上查看激活结果。